

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru

Водонагреватель проточный электрический для кухни

Atmor Basic 5 кВт



Это надежный, простой в управлении и подключении прибор просто незаменим в доме при отсутствии горячей воды. Пользоваться им легко. ТЭН нагрева воды включается после нажатия клавиши электропитания и открытия крана. Температура регулируется закрытием или открытием крана. При полном закрытии водонагреватель выключается. Обязательно установите фильтры для воды.

Описание

2 независимых медных ТЭНа;
2 клавиши переключения мощности с индикаторами;
производительность: 3 л/мин.;
максимальная температура нагрева: 50 градусов;
рабочее давление: 0,3-7 кг/см²;
мембранный выключатель;
вход воды снизу слева;
подключение кабеля сверху справа или слева.
входной и выходной резьбовые патрубки диаметром ½ дюйма.

Ввиду того, что шланг с оплеткой для подключения ко входу воды в комплектацию к данной модели не входит, можно использовать душевой шланг без головки (диаметр трубки стандартный).

Комплектация

- кухонный гусак;
- комплект сменных и уплотнительных колец;
- водонагреватель;
- инструкция и гарантийный талон.

Примечание: сетевой кабель в комплектацию не входит. Технические характеристики позволяют при подключении использовать стандартную домашнюю проводку (сечение медного провода 2,5 кв.

мм). Тем не менее установку следует доверить техническим специалистам во избежание порчи устройства.

Водонагреватель без воды или при понижении давления в системе ниже 0,3 атмосфер включаться не будет, благодаря наличию датчика давления. Датчик температуры защищает от перегрева. Водонагреватель работает в трех режимах: 2, 3 и 5 киловатт.

Гарантия – 2 года.

Характеристики

Источник питания: сеть 220 В/ 50 Гц

Сетевой шнур: 0 м

Конструкция: Горизонтальная, навесная

Тип управления: механические

Вес нетто: 2 кг

Габариты упаковки, (ВхШхГ), см: 25 × 30 × 10

Установки тепловой мощности: 3 × 5 кВт

Рекомендуемое сечение кабеля: 3 × 4 кв. мм.

Рекомендуемый номинал предохранителя: 25А

Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°C: 3 л

Патрубки вход/выход: 1/2"

Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 18 × 29,5 × 9

Рабочее давление: 0,3-7 кг/кв.см

Категория: Проточный

Тип: Электрический

Внешний корпус: Пластик

Макс. температура нагрева воды: +40-50°C (если на входе вода не ниже +14°C)

Внутренний тэн: Медный

Одна клавиша: 2 кВт

Вторая клавиша: 3 кВт

Система подключения: Однофазная

Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: Отсутствует. (Присоединить душевой шланг без лейки)

Защита от перегрева воды: да

Защита от включения без воды: да

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru