

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [aot@nt-rt.ru](mailto:aot@nt-rt.ru) || [www.atmor.nt-rt.ru](http://www.atmor.nt-rt.ru)

## Водонагреватель проточный электрический для кухни

### Atmor Lotus 5 кВт



#### Описание

2 независимых медных ТЭНа. Две клавиши переключения мощности с индикаторами.  
максимальная температура нагрева 50 градусов;  
вес: 1,1 кг;  
производительность: 3 л/мин;  
рабочее давление: 0,3-7 кг/ см<sup>2</sup>;  
мембранный выключатель;  
вход воды – снизу слева;  
подключение кабеля – сверху справа или сверху слева;  
входной и выходной резьбовые патрубки диаметром ½ дюйма.

#### Комплектация

кухонный гусак;  
комплект сменных и уплотнительных колец;  
инструкция;  
гарантийный талон.

Легкий, простой в управлении, не сложный при подключении, доступный по цене – этот водонагреватель поможет решить проблему с отсутствием ГСВ. Нажимаете клавишу электропитания и открываете кран – включается ТЭН. Температуру регулируете закрытием или открытием крана. Когда кран полностью закрыт, водонагреватель выключается.

#### В комплектацию не входит

сетевой кабель;  
шланг с оплеткой для подключения ко входу воды (может быть заменен на душевой шланг без душевой головки).

Гарантия составляет 2 года.

## Характеристики

Источник питания: сеть 220 В/ 50 Гц

Сетевой шнур: 0 м

Конструкция: Горизонтальная, навесная

Тип управления: механические

Вес нетто: 2 кг

Габариты упаковки (ВхШхГ), см: 28,0 × 30,0 × 10,0

Установки тепловой мощности: 3 × 5 кВт

Рекомендуемое сечение кабеля: 3 × 4 кв. мм.

Рекомендуемый номинал предохранителя: 25А

Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°C: 3 л

Патрубки вход/выход: 1/2"

Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 18,0 × 28,5 × 10

Рабочее давление: 0,3-7 кг/кв.см

Категория: Проточный

Тип: Электрический

Внешний корпус: Пластик

Макс. температура нагрева воды: +50°C (если вода на входе не ниже +14°C)

Внутренний тэн: Медный

Одна клавиша: 2 кВт

Вторая клавиша: 3 кВт

Система подключения: Однофазная

Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: Отсутствует. (Присоединить душевой шланг без лейки)

Защита от перегрева воды: да

Защита от включения без воды: да

## По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [aot@nt-rt.ru](mailto:aot@nt-rt.ru) || [www.atmor.nt-rt.ru](http://www.atmor.nt-rt.ru)