

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [aot@nt-rt.ru](mailto:aot@nt-rt.ru) || [www.atmor.nt-rt.ru](http://www.atmor.nt-rt.ru)

## Водонагреватель проточный электрический для душа Atmor Basic 3,5 кВт



- Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на сегодняшний день.
- Производительность – 2 л/мин.
- Рабочее давление воды – 0,3-7 кг/см<sup>2</sup>.
- Мембранный выключатель.
- Вход воды – снизу слева.
- Подключение кабеля – сверху справа или сверху слева.
- Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма.

**Совет:** шланг с оплеткой для подключения ко входу воды в комплектации отсутствует. Можно использовать ваш душевой шланг без душевой головки и подсоединить снизу с левой стороны – диаметр трубки стандартный.

Обязательно использовать фильтры, чтобы инородные частицы не мешали нормальной работе ТЭНов внутри водонагревателя.

### Комплектация:

- душевая головка;
- гибкий шланг для душа 1,5 м;
- кронштейн;
- инструкция;

Если вы проживаете в местности, где нет централизованного водоснабжения, или не хотите мучиться от ежегодного профилактического отключения теплой воды в летний период, то купить Atmor Basic 3500 просто необходимо.

Легкий, простой в подключении и управлении, доступный по цене – этот прибор станет хорошим помощником, когда в доме отсутствует горячая вода.

Пользоваться им очень просто. Нажимаете клавишу электропитания и открываете кран, установленный на входе в водонагреватель. Включается ТЭН нагрева. Температура регулируется закрытием или открытием крана. При полном закрытии водонагреватель выключается.

Датчик давления – защищает прибор от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0,3 атмосфер. Датчик температуры – защищает от перегрева.

Мощность – 3,5 киловатт, что позволяет подключать водонагреватель, используя стандартную домашнюю проводку (сечение медного провода 1,5 квадратных миллиметра). Максимальная температура нагрева – 50 градусов. При нагреве воды на 25 градусов производительность составляет 2 литра в минуту. Вес устройства – чуть больше одного килограмма.

Существует два вида комплектации. В комплектацию «кухня» входит кухонная насадка. В комплектацию «душ» входят: гибкий шланг, душевая головка и держатель душевой головки.

Гарантия – 2 года.

### Характеристики:

Источник питания: сеть 220 В/ 50 Гц

Сетевой шнур: 1 м

Конструкция: Горизонтальная, навесная

Тип управления: механические

Вес нетто: 2 кг

Габариты упаковки, (ВхШхГ), см: 25 × 30 × 10

Рекомендуемое сечение кабеля: 3 × 1,5 кв. мм.

Рекомендуемый номинал предохранителя: 20А

Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°С: 2 л

Патрубки вход/выход: 1/2"

Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 18 × 24,5 × 9

Рабочее давление: 0,3-7 кг/кв.см

Категория: Проточный

Тип: Электрический

Внешний корпус: Пластик

Макс. температура нагрева воды: + 35-40°С (если на входе вода не ниже + 14°С)

Внутренний тэн: Медный

Одна клавиша: 3,5 кВт

Система подключения: Однофазная

Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: Отсутствует. (Присоединить душевой шланг без лейки)

Защита от перегрева воды: да

Защита от включения без воды: да

### По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [aot@nt-rt.ru](mailto:aot@nt-rt.ru) || [www.atmor.nt-rt.ru](http://www.atmor.nt-rt.ru)