

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru

Водонагреватель проточный электрический для душа

Atmor LOTUS 3,5 кВт



Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день (данные модели уже работают более 20 лет).

Производительность: 2 л/мин.

Рабочее давление воды: 0,3-7 кг/см².

Мембранный выключатель, работающий от давления воды.

Вход воды: снизу слева.

Подключение кабеля: сверху справа или сверху слева.

Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма.

Так как шланг с оплеткой для подключения воды не входит в комплектацию, то можно использовать шланг для душа без душевой головки, присоединив его снизу с левой стороны (диаметр трубки стандартный).

Обязательно использовать фильтры для воды, чтобы инородные частицы не мешали нормальной работе тэнов внутри водонагревателя.

Комплектация:

душевая головка (новая модель: струйная);

гибкий шланг для душа 1,5 м;

кронштейн;

водонагреватель с сетевым кабелем;

инструкция;

гарантийный талон.

Если вы проживаете в местности, где нет централизованного водоснабжения, или вы не хотите мучаться от ежегодного профилактического отключения теплой воды в летний период, то покупка проточного водонагревателя Atmor LOTUS 3500 решит эти проблемы.

Прибор включается нажатием кнопки электропитания. При открытии крана срабатывает ТЭН нагрева воды. Температура регулируется закрытием или открытием крана. Если кран закрыть полностью, водонагреватель выключается.

Прибор оснащен датчиком давления для защиты от включения без воды или понижения давления и датчиком температуры для защиты от перегрева.

Мощность в 3,5 киловатта, позволяет подключать водонагреватель, используя стандартную домашнюю проводку (сечение медного провода 1,5 квадратных миллиметра). Максимальная температура нагрева – 50 градусов.

Гарантия – 2 года.

Характеристики:

Источник питания: сеть 220 В/ 50 Гц

Сетевой шнур: 1 м

Конструкция: Горизонтальная, навесная

Тип управления: механические

Вес нетто: 2 кг

Габариты упаковки, (ВхШхГ), см: 28,0 × 30,0 × 10,0

Установки тепловой мощности: 3,5 кВт

Рекомендуемое сечение кабеля: 3 × 1,5 кв. мм.

Рекомендуемый номинал предохранителя: 20А

Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°С: 2 л

Патрубки вход/выход: 1/2"

Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 18,0 × 29,5 × 9

Рабочее давление: 0,3-7 кг/кв.см

Цена доставки: 300 руб

Категория: Проточный

Способ нагрева: Электрический

Внешний корпус: Пластик

Макс. температура нагрева воды: 50°С

Внутренний тэн: Медный

Клавиши: Первая: 1,5 кВт, Вторая: 2 кВт

Система подключения: Однофазная

Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: Отсутствует. (Присоединить душевой шланг без лейки)

Защита от перегрева воды: да

Защита от включения без воды: да

Точки водоразбора: Одна точка (безнапорный)

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru