

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [aot@nt-rt.ru](mailto:aot@nt-rt.ru) || [www.atmor.nt-rt.ru](http://www.atmor.nt-rt.ru)

## Водонагреватель проточный электрический для душа

### Atmor Basic 5 кВт



Данная модель имеет простую и качественную конструкцию, что обеспечило ей высокую популярность на рынке водонагревателей на сегодняшний день.

Следует отметить, что обязательно использовать фильтры для воды для увеличения срока службы. Помимо этого, комплектацией не предусмотрено наличие шланга для подключения ко входу воды. Вместо него можно использовать душевой шланг (диаметр стандартный) без душевой головки и подсоединить снизу с левой стороны.

#### Описание

габаритные размеры (В\*Ш\*Г): 16\*30\*9 см;

вес: 1,1 кг;

2 независимых медных ТЭНа;

производительность: 3 л/мин;

рабочее давление воды: 0,3-7 кг/ см<sup>2</sup>;

максимальная температура нагрева: 50 градусов;

мембранный выключатель, работающий от давления воды;

подключение кабеля: сверху справа или сверху слева;

входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма.

#### Комплектация

- душевая головка;
- гибкий шланг: 1,5 м;
- кронштейн;
- водонагреватель;
- инструкция;
- гарантийный талон.

Датчик давления блокирует включение без воды или при давлении в системе ниже 0,3 атмосфер.

Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева.

Мощность водонагревателя регулируется двумя клавишами расположенными на передней части корпуса. Режимы регулировки 2, 3 и 5 киловатт. При максимальной мощности можно использовать стандартную домашнюю проводку с сечением 2,5 кв. мм.

**Гарантия – 2 года.**

### **Характеристики**

Источник питания: сеть 220 В/ 50 Гц

Сетевой шнур: 0 м

Конструкция: Горизонтальная, навесная

Тип управления: механические

Вес нетто: 2 кг

Габариты упаковки, (ВхШхГ), см: 25 × 30 × 10

Установки тепловой мощности: 3 × 5 кВт

Рекомендуемое сечение кабеля: 3 × 4 кв. мм.

Рекомендуемый номинал предохранителя: 25А

Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°C: 3 л

Патрубки вход/выход: 1/2"

Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 18 × 29,5 × 9

Рабочее давление: 0,3-7 кг/кв.см

Категория: Проточный

Тип: Электрический

Внешний корпус: Пластик

Макс. температура нагрева воды: +40-50°C (если на входе вода не ниже +14°C)

Внутренний тэн: Медный

Одна клавиша: 2 кВт

Вторая клавиша: 3 кВт

Система подключения: Однофазная

Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: Отсутствует. (Присоединить душевой шланг без лейки)

Защита от перегрева воды: да

Защита от включения без воды: да

### **По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [aot@nt-rt.ru](mailto:aot@nt-rt.ru) || [www.atmor.nt-rt.ru](http://www.atmor.nt-rt.ru)**