

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru

Водонагреватель проточный электрический для душа

Atmor Enjoy 100 5 кВт



Описание

Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день.

Технические характеристики

2 независимых медных ТЭНа. Две клавиши переключения мощности с индикаторами.

Производительность: 3 л/мин.

Рабочее давление воды: 0,3-7 кг/см².

Мембранный выключатель, работающий от давления воды.

Вход воды: снизу слева.

Подключение кабеля: сверху справа или сверху слева.

Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма.

Примечание: в комплектацию к данному водонагревателю не входит шланг с оплеткой для подключения воды. Можно использовать Ваш шланг для душа стандартного диаметра без душевой головки и подсоединить снизу с левой стороны.

Помимо этого обязательно использовать фильтры для воды.

Комплектация

- кухонный гусак;
- комплект сменных и уплотнительных колец;
- водонагреватель;
- инструкция;
- гарантийный талон.

Комплектацией не предусмотрено наличие сетевого кабеля.

Совет: при подключении воспользуйтесь услугами профессионалов во избежание порчи устройства.

Характеристики

Источник питания: сеть 220 В/ 50 Гц

Сетевой шнур: 0 м

Конструкция: вертикальная, навесная

Тип управления: механические

Вес нетто: 2.3 кг

Габариты упаковки, (ВхШхГ), см: 49,0 × 24,0 × 10,0

Установки тепловой мощности: 2 × 3 × 5 Вт

Рекомендуемое сечение кабеля: 3 × 4 кв. мм.

Рекомендуемый номинал предохранителя: 25 А

Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°C: 3 л

Патрубки вход/выход: 1/2 дюйма

Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 39 × 24 × 9 см

Рабочее давление: 0,3-7 кг/кв.см

Категория: Проточный

Тип: Электрический

Внешний корпус: Пластик

Макс. температура нагрева воды: 65°C

Внутренний тэн: Медный

Система подключения: Однофазная

Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: Отсутствует. (Присоединить душевой шланг без лейки)

Защита от перегрева воды: да

Защита от включения без воды: да

Поворотная ручка для переключения °С: Один щелчок - 2,5кВт, Второй щелчок -5кВт

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru