

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru

Водонагреватель проточный электрический для кухни

Atmor New 5 кВт



Технические особенности

Прибор предназначен для мгновенной подачи горячей воды, экономя при этом электроэнергию. Когда мембранный выключатель под давлением воды включает подачу электроэнергии, благодаря нагревательному элементу происходит немедленный нагрев.

Модель NEW отличается усовершенствованным дизайном и новой душевой головкой с регулируемыми режимами "зима-лето".

Вход воды - снизу слева.

Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева.

Вы увеличите срок службы прибора, если будете следовать некоторым правилам.

Прибор обязательно заземлить.

При подключении не перепутать вход и выход воды (для входа в комплектацию входит короткий шланг с оплеткой).

Не перекрывать воду на выходе.

Совет: следует использовать фильтры.

Комплектация

- кухонный гусак;
- комплект сменных и уплотнительных колец;
- гибкий шланг для оплетки 0,3 м;
- инструкция;
- гарантийный талон.

Сетевой кабель в комплектацию не входит.

Характеристики

Источник питания: сеть 220 В/ 50 Гц

Сетевой шнур: 0 м

Конструкция: Горизонтальная, навесная
Тип управления: механическое
Вес нетто: 2 кг
Габариты упаковки, (ВхШхГ), см: 30 × 30 × 10
Установки тепловой мощности: 3 × 5 кВт
Рекомендуемое сечение кабеля: 3 × 4 кв. мм.
Рекомендуемый номинал предохранителя: 25А
Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°С: 3 л
Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 28 × 29,5 × 9 см
Рабочее давление: 0,3-7 кг/см²
Категория: Проточный
Тип: Электрический
Внешний корпус: Пластик
Макс. температура нагрева воды: 65°С
Внутренний тэн: Медный
Одна клавиша: 2 кВт
Вторая клавиша: 3 кВт
Система подключения: Однофазная
Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: есть
Защита от перегрева воды: да
Защита от включения без воды: да

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru