

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru

Водонагреватель проточный электрический для душа

Atmor New 7 кВт



Особенности

Экономичный и эффективный.

Усовершенствованный дизайн.

Наличие улучшенной душевой головкой с регулируемыми режимами «зима-лето».

Вход воды снизу слева

Универсальность. Работает от сети 220 В (32 А) и 380 В (2 фазы по 16 А).

Обеспечивает горячей водой одновременно две точки.

Подключение кабеля сверху справа или сверху слева.

Условия подключения и эксплуатации

Заземление прибора.

Корректное подключение: вход и выход воды.

Не перекрывать воду на выходе.

Использование фильтров.

Установку водонагревателя рекомендуется доверить специалистам во избежание порчи устройства.

Комплектация

душевая головка;

гибкий шланг с оплеткой (для входа) 0,3 м;

кронштейн;

шланг для душевой головки 1,5 м;

инструкция;

гарантийный талон.

Примечание: сетевой кабель в комплектацию не входит.

Характеристики

Источник питания: {сеть 220 В/ 50 Гц, сеть 380 В/ 50 Гц}

Сетевой шнур: 0 м

Конструкция: Горизонтальная, навесная

Тип управления: механические

Вес нетто: 2 кг

Габариты упаковки, (ВхШхГ), см: 30 x 30 x 10

Установки тепловой мощности: 3 × 7 кВт
Рекомендуемое сечение кабеля: 5 × 4 кв. мм.
Рекомендуемый номинал предохранителя: 40А
Объем воды нагреваемый за 1 мин на 35°С: 4 л
Патрубки вход/выход: 1/2"
Размеры водонагревателя, (ВхШхГ), см: 28,5 × 29 × 9 см
Рабочее давление: 0,3-7 кг/см²
Категория: Проточный
Тип: Электрический
Внешний корпус: Пластик
Макс. температура нагрева воды: +50°С (если вода на входе не ниже +14°С)
Внутренний тэн: Медный
Одна клавиша: 3,5 кВт
Вторая клавиша: 3,5 кВт
Система подключения: Одно- и трехфазная
Для входа воды гибкий шланг с оплеткой: есть
Защита от перегрева воды: есть
Защита от включения без воды: есть

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: aot@nt-rt.ru || www.atmor.nt-rt.ru